

VCI-400 Firmware Upgrade für Serato DJ (für Mac users)

Hinweis: Minimale Systemvoraussetzung Mac OS 10.6.4 (Snow Leopard).

Diese Anleitung erklärt, wie man die Firmware des Vestax VCI-400 auf Werkseinstellungen zurücksetzt. Die Firmware der Werkseinstellung beinhaltet keine „Standalone-Mixer-Funktion“ oder Serato DJ Firmware. Es gibt zwei Typen von Firmware auf dem VCI-400, Audio-Firmware und MIDI-Firmware. Beide werden auf die Werkseinstellung zurückgesetzt. Erst wird die Audio-Firmware auf Version 6.00 und dann die MIDI-Firmware auf Version 2.03 gesetzt.

Die folgenden Dateien werden dafür benötigt:

- VCI400up_115_MIDI.zip
- vci400_d006_AUDIO.bin
- Vestax Firmware Updater




1. Halte die F1 und F3 Taste des VCI-400 gedrückt, wie auf dem Bild angezeigt. Schalte dabei den VCI-400 ein.



2. Verbinde danach den VCI-400 mit einem USB-Kabel mit deinem Mac.

3. Öffne die Vestax „Firmware Updater“ Anwendung. Sie sollte den VCI-400 erkennen und die aktuelle Audio- und MIDI-Firmware Version anzeigen.



4. Ziehe die Datei „vci400_d006_AUDIO.zip“ mit der Maus auf das Fenster der Anwendung.




Der Audio-Firmware Upgrade-Prozess sollte nun beginnen.



5. Wenn der Vorrang abgeschlossen ist bitte den VCI-400 aus und wieder einschalten mit gedrückter F1 und F3 Taste. Versichere dich, dass die Audio-Firmwareversion nun „6.00“ ist.



6. Ziehe nun die Datei „vci400up_0115_MIDI.zip“ mit der Maus auf das Fenster der Anwendung.



Der MIDI-Firmware Upgrade-Prozess sollte nun beginnen.




VCI-400
PROFESSIONAL MIDI & AUDIO CONTROLLER

Updating MIDI Firmware



7. Wenn der Vorrang abgeschlossen ist bitte den VCI-400 aus und wieder einschalten mit gedrückter F1 und F3 Taste. Versichere dich, dass die MIDI-Firmwareversion nun „2.03“ ist.



Der VCI-400 ist nun auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.