

Für Serato DJ Nutzer (Nur Windows)

VCI-400 Treiber & Firmware upgrade für Serato DJ (Nur Windows)

Treiber Upgrade

Hinweis:

Vor dem Upgrade ist es nötig, dass der VCI-400 Audio-Treiber (Version 1.61) bereits installiert ist. Wenn dies nicht der Fall ist, kann er hier geladen werden:

http://www.vestax.de/fileadmin/ vestax/Software_Treiber/Vestax_VCI400_Driver_v161.zip

Dieser Upgradevorgang ist nicht für Mac-User!

(Den älteren ASIO-Treiber deinstallieren)

Klicke auf Start, klicke auf „Systemsteuerung/Programme und Funktionen“, wähle den „VCI-400 Asio Driver“ aus und klicke „deinstallieren“.

※ Bitte die oben genannten Schritte nicht überspringen!

Bitte die nachstehenden Installationshinweise befolgen:

1. Verbinde den VCI-400 mit deinem Windows Computer.
2. Lade den ASIO-Installer auf deinen Desktop mit dem nachstehenden Link.

(extrahiere den Installer, wenn er geladen wurde)


http://www.vestax.de/fileadmin/ vestax/Software_Treiber/Vestax_VCI400_Driver_v161.zip

3. Öffne den extrahierten Ordner und starte die Datei "Vestax_VCI400_Driver_v161.exe"

4. Das nachstehende Fenster öffnet sich. Klicke "Next"!



5. Die Software Lizenzvereinbarung erscheint. Klicke "I agree", um sie anzunehmen!



6. Der ASIO-Treiber wird an einen zufälligen Ort auf dem Computer installiert. Wähle einen anderen Ort wenn nötig. Klicke „Install“!



7. Der ASIO-Treiber wird installiert.



8. Die nachstehende Nachricht erscheint, wenn die Installation komplett ist. Klicke "Finish" und schließe den Installer.



Firmware Upgrade


Damit der VCI-400 mit Serato DJ funktioniert ist ein Firmware Upgrade des Controllers nötig. Der VCI-400 hat zwei Firmware Typen: MIDI und Audio. Beide müssen einem Upgrade unterzogen werden.

Hinweis:

Dieses Firmware Upgrade ist nur für Serato DJ gedacht. Bei der Verwendung von Virtual DJ oder Traktor Pro kann es zu Problemen kommen. Es besteht aber die Möglichkeit die alte Firmware wieder aufzuspielen (Siehe Ordner Firmware_Reset).

Für das Upgrade werden die nachstehenden Dateien benötigt: „VCI-400up0203_MIDI“, „vci400_v21_AUDIO“ und die Anwendung „FirmUp.exe“. Diese sollten im Paket enthalten sein.

(Erst wird die Audio-Firmware auf Version 6.00 und dann die MIDI-Firmware auf 2.03 gebracht. Im letzten Schritt wird die Audiofirmware auf Version 21.00 gebracht. Bitte befolge die nachstehenden Schritte.)



Firmware Upgrade Schritte


1. Halte die F1 und F3 Taste des VCI-400 gedrückt, wie auf dem Bild angezeigt. Schalte dabei den VCI-400 ein. Verbinde danach den VCI-400 mit einem USB-Kabel mit deinem PC.




2. Öffne das „Driver-Control-Panel“ indem Du auf das Vestax Icon in der unteren Menüleiste, rechts, klickst.




Wähle den Firmware Upgrade Menüpunkt aus. Wähle „Browse“ um die Datei vci400_d006_AUDIO.bin zu suchen. Klicke "Start Firmware Upgrade".



3. Wenn der Vorgang beendet ist, wähle „Device 0“ an. Überprüfe die Revisionsnummer 0x0600.



4. Öffne die Anwendung „FirmUp.exe“. Wähle Vestax MIDI In als MIDI Input und Vestax MIDI Out als Vestax MIDI Output.




Wähle „Browse“ und öffne den Ordner „vci400up_0203_MIDI“. Wähle die Datei „VCI400up000.bin“ aus

Klicke "Start".




5. Wenn der Vorrang abgeschlossen ist bitte den VCI-400 aus und wieder einschalten mit gedrückter F1 und F3 Taste, Öffne nochmals die „FirmUp.exe“ Anwendung.

Wähle Vestax MIDI In als MIDI Input, und Vestax MIDI Output. Klicke "Get Version" und überprüfe die angezeigte Versionsnummer „00 02 00 03“.



6. Schließe die FirmUp.exe Anwendung. Öffne das Driver-Control-Panel erneut und wähle das Firmware Upgrade Menü aus.

Klicke „Browse“ und wähle die Datei „vci400_v21_AUDIO.bin“ aus. Klicke "Start Firmware Upgrade".



7. Wähle nach dem Abschluss „Device 0“ an. Überprüfe die Revisionsnummer „0x2100“. Der VCI-400 ist nun für Serato DJ gerüstet.

